

Happy
Fabric

LIGHT PAD

Outil à
écheniller à LED

Happy
Fabric



happyfabric.fr
GSE TexPrint Solutions GmbH
Kablower Weg 89
12526 Berlin

kontakt@happyfabric.fr



www.happyfabric.fr

Outil à écheniller à LED HappyFabric

Si vous échenillez régulièrement ou beaucoup, notre échenilleur à LED HappyTools est exactement ce qu'il vous faut.

La LED s'allume facilement en tournant la poignée antidérapante noire. Une légère résistance assure que vous n'éteignez pas accidentellement la lumière pendant que vous travaillez.

Trois piles bouton de 1,5 V sont fournies avec le crochet et l'aiguille. Les piles peuvent être remplacées en tournant simplement le capuchon à l'extrémité de l'outil à LED.

Si vous ne l'utilisez pas, veillez à ce que le bouchon soit toujours sur l'outil à écheniller pour éviter de vous blesser.

Résumé des données techniques:

Dimensions :	Longueur env. 15,5 cm
Poids:	env. 0,26 Kg

Consigne d'utilisation

1. Lorsque vous enlevez le bouchon, veillez à ne pas vous piquer le doigt. Les pinces sont très pointues.
2. L'éclairage s'allume et s'éteint en tournant la poignée antidérapante. Une légère résistance assure que vous ne gnez pas la lumière accidentellement pendant le travail.
3. Ne regardez pas directement la lumière, elle peut causer un éblouissement.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

+33 (0)2 52 46 06 07 ou par e-mail
contact@happyfabric.fr